

カットシートフィーダー 取扱説明書 型番: VP2200CSFA VP2200CSFB

このたびは、エプソン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

以下のものがそろっていることをご確認ください。本書をよくお読みいただき、正しく取り扱ってください。

内容物の確認

VP2200CSFA



カットシートフィーダー (ビン1) 本体




エッジガイド金具



センターサポート

VP2200CSFB



カットシートフィーダー (ビン2) 本体



エッジガイド金具


©2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2012年11月発行 Printed in XXXXXX




412447900

VP2200CSFA(ビン1)の組み立て

1 VP2200CSFA(ビン1)本体に2つのエッジガイド金具を取り付けます。



2 センターサポートを取り付けます。



以上で VP2200CSFA(ビン1)の組み立ては終了です。


VP2200CSFA(ビン1)に VP2200CSFB(ビン2)を装着する場合は、 続いて次ページをお読みください。

プリンターへの取り付け方や使い方および VP2200CSFA(ビン 1)への用紙のセット方法については、お使いのプリンター本体添付の取扱説明書をお読みください。


VP2200CSFB(ビン2)の組み立てと VP2200CSFA(ビン1)への接続

!注意 ビン2はビン1へ一度装着したら取り外しできません。

1 VP2200CSFB(ビン2)本体に3つのエッジガイド金具を取り付けます。




2 VP2200CSFA(ビン 1)背面のギアカバーを取り外します。




3 VP2200CSFB(ビン2)の下部とVP2200CSFA(ビン1)を接続します。

ビン2を両手で持ち、ビン2の両側の接続レバー部をビン1の突起に押し込みます。



4 VP2200CSFB(ビン2)の上部とVP2200CSFA(ビン1)を接続します。

ビン1のタブロックをビン2に押し込んで、ビン1とビン2を結合させます。




以上で VP2200CSFB(ビン 2) の組み立てと VP2200CSFA(ビン 1) への接続は終了です。

VP2200CSFB(ビン2)への用紙のセット

1 VP2200CSFB(ビン2)の左右の用紙セットレバーを手前に倒し、 左右のエッジガイドの位置を調整します。

エッジガイド(右)はカットシートフィーダー底面のマーク(内)に合わせ、エッジガイド(左)は用紙の幅に合わせます。 センターサポートは左右のエッジガイドの中央に移動します。



用紙をセットして用紙セットレバーを戻します。 用紙はよくさばいてから、端をそろえてセットします。